Chap.4 金属和半导体

金属功函数 $W_m = E_0 - (E_F)_m$ 指将电子离开金属（E_0）到真空中所需要的最小能量

χ 称为电子亲和能（离开体内）表示要使半导体导带底（E_c）电子逸出体外所需最小能量

$W_s = \chi + E_n$，$E_n = E_c - (E_F)_s$ 能级不随温度、掺杂而变化，等于电子亲和能 χ 加上费米能级到导带底的能量差

能级到导带底的能量差 $E_n = kT\ln\frac{N_c}{n_0}$ 掺得越多 n_0 越大 E_n 越小

$(E_F)_s - (E_F)_m = W_m - W_s$ 接触电势差：$V_{ms} = V_m - V_s = \frac{W_m - W_s}{q}$ = 半导体表面与内部电势差

金属与半导体类型：

n型半导体：$W_m > W_s$



$q\Phi_m = q\Phi_s - \chi = q(V_0 + V_n)$

高压、阻挡层、V_n 耗尽 内建电势

$V_0 = V_{ms} = (W_m - W_s)/q \Rightarrow V_0 = \Phi_m - \Phi_s$



p型半导体：$W_m < W_s$



$q\Phi_m = E_F - E_{Vm} = E_F - q\Phi_s + \chi$

给勾 $q\Phi_m \Rightarrow q\Phi_m + q\Phi_s = E_g$ 带隙



耗尽层：阻挡层 高压 阻挡电势

Chap 3.(续)

NPN主要电路: PN结主要空穴导电, 电场偏压有单向导通特性, 而常电流为恒流源

- 均匀基区 晶体管
- 缓变基区

- 双极晶体管 (BJT): 电流放大器件, 电流控制电流源
- 场效应晶体管 (MOSFET, 又称 晶体管): 电压控制电流源

I-V特性 区别:
- 饱和区: 电流 恒定
- 非饱和区: 电阻 电导

晶体管放大条件:

①基区宽度 << 电子扩散长度 (到达集电结前复合掉很少) ② 发射结正偏, ③集电结反偏

基区宽度 << 电子扩散长度: 发射结注入基区的电子大部复合, 基区大部分到达集电结被集电结电场扫入集电区, 集电极电流受基区发射极电压控制 电流放大

当基极电流输入, 以集电极电流为输出 可实现电流放大

发射极电流: $I_E = I_{nE} + I_{pE} + I_{RE}$

集电极电流: $I_C = I_{nC} + I_{CO}$

基极电流: $I_B = I_{DE} + I_{rE} + (I_{rE} - I_{rC}) - I_{CO}$

$I_E = I_C + I_B$

电流增益:

共基极电流增益 $\alpha_0 = \frac{I_{nC}}{I_E} = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} \frac{I_{nE}}{I_E} = \alpha_T \cdot \gamma$

α_T: 基区传输因子

γ: 发射结发射效率

共基极电流增益 $\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1-\alpha_0}$

$\alpha_T \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2}$

$\gamma = \left[1 + \frac{D_{pE}}{D_{nB}} \frac{p_{n0}}{n_{p0}} \frac{L_{nb}}{L_{pE}} \tanh\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right)\right]^{-1}$

截止区: $V_{BE}<0$, $V_{BC}<0$, (npn)

饱和区: $V_{BE}>0$, $V_{BC}>0$

倒置区 源: $V_{BE}>0$ $V_{BC}<0$

放大: $V_{BE}<0$ $V_{BC}>0$

画完整I-V特性: 理想I-V 特性的推导

BJT中的 寄生效应





把提高 β_0 一般原则:

① 过高 发射效率 γ

② 基区传输因子 α_T

- 减小基区宽度
- 减小基区载流子寿命, 减少复合
- 提高发射区掺杂浓度, 增大基区的掺入电荷

W_b: 基区宽度

L_{nb} L_{pE}: 基区中的少数载流子扩散长度和发射区中的空穴扩散长度

$L_{nb} = D_{nb} \cdot \tau_{nb}$

①, C, B, E 的杂质浓度梯度

②, 小注入条件

③ 基区宽度 远小于 少数载流子扩散长度

④ 确定正向外加电压, 无串联电阻

⑤ 器件一维化

⑥ 发射结宽度 W_E 和集电结宽度 W_C 远大于载流子扩散长度

在两端为热平衡态下

$P_{nE}(-x_1) = P_{nE0}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$

$n_{p0}(x) = n_{pB0}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$

$n_{pB}(W_b) = n_{pB0}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$

$P_{nC}(x_2) = P_{nC0}\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right)$

$I_{nE} \approx I_{nC} = -\frac{qA D_{nb} n_{p0}}{W_b}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$

基区中的分布: $n_{pB}(x) \approx n_{pB}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)\left(1 - \frac{x}{W_b}\right) = n_{pB}(0)\cdot\left(1 - \frac{x}{W_b}\right)$

发射区的分布: $P_{nE}(x) = P_{nE0} + P_{nE0}\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT} - 1\right)\cdot\exp\left(\frac{x+x_1}{L_{pE}}\right) \rightarrow I_{pE} = -\frac{qA D_{pE} P_{nE0}}{L_{pE}}\left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right]$

集电区的分布: $P_{nC}(x) - P_{nC0} = -P_{nC0}\exp\left(-\frac{x-x_2}{L_{pC}}\right) \rightarrow I_{pC} = \frac{qA D_{pC} P_{nC0}}{L_{pC}}\left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right]$

电流表达式 $I_E = a_{11}\left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] + a_{12}\left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right]$

$a_{11} = -qA\left[\frac{D_{nb} n_{p0}}{W_b} + \frac{D_{pE} P_{nE0}}{L_{pE}}\right]$, $a_{12} = -\frac{qA D_{nb} n_{p0}}{W_b}$

$I_C = a_{21}\left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] + a_{22}\left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right]$

$a_{21} = -\frac{qA D_{nb} n_{p0}}{W_b}$

$a_{22} = -qA\left[\frac{D_{nb} n_{p0}}{W_b} + \frac{D_{pC} P_{nC0}}{L_{pC}}\right]$

发射结发射效率 $\gamma = \left(1 + \frac{D_{pE} N_b W_b}{D_{nb} N_E L_{pE}}\right)^{-1}$

① 缓变基区

$\mathcal{E} = \frac{kT}{q}\frac{1}{N_B(x)}\frac{dN_B(x)}{dx}$ 忽略基区复合 $W_b \ll L_{nb}$

$n_p(x) = \frac{I_{nE}}{qA D_n(x)} \int_x^{W_b} N_B(x)\,dx$ 基区均匀

$I_{nE} = -\frac{qA D_n \cdot n_i^2 \exp(qV_{BE}/kT)}{\int_0^{W_b} N_B(x)\,dx}$ 与基区掺杂浓度和基区宽度的乘积 即 Gummel 数 Q_B 有关

均匀基区 $Q_B = qAN_BW_b$

② 发射区 空穴 扩散到基区的电流 (基区少子) 和 基区 电子 反向注入发射区的电流 之比

发射区掺杂浓度 远大于 基区掺杂浓度

③ 基区宽度 调制效应 Early 效应

V_{BC} 变化, 集电结耗尽区宽度随之改变 因而引起 基区宽度 变化 $V_A = \frac{\int_0^{W_b(x)} N_B(x)\,dx}{\frac{\partial}{\partial V_{BC}}\int_0^{W_b(x)} N_B(x)\,dx}$ early 电压

I_C 随 V_{CE} 变化

V_A 越小, Early 效应 越明显 $\frac{\partial I_E}{\partial V_{BC}} = -\frac{I_C}{V_A}$

④ 基区扩展效应 大电流下, 好多 载流子 BJT 注入 基区 电荷 积累, 基区 中 电离 杂质 浓度 不变, 维持 基区 电中性, 电子浓度 高出 平衡 电子浓度 的 部分 基区 扩展 效应

⑤ 雪崩倍增效应

V_{BC} 大 I_{CC} 变大 雪崩倍增 现象 发生 基极电流 电压 时, I_C 急剧 增加 I_{CEO} 雪崩倍增 因子 $M = \frac{1}{1 - (V_{CB}/BV_{CBO})^n}$

$BV_{CEO} = BV_{CB0}(1 - \alpha_0)^{\frac{1}{n}}$

BV_{CB0} 为 发射结 开路 时 集电结 击穿 电压, 反向 饱和 结电 压

⑥ 产生 复合 电流 效应

V_{BE} 下降, 电场 强 复合 电流 在基极 电流 中 占主 要 地位

$I_B \propto I_{rE}$ 即 $\propto \exp\left(\frac{qV_{BE}}{mkT}\right)$ 变小

$I_C \approx I_{nE}$ 随 $\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)$ 变化

$\beta_0 = \frac{I_C}{I_B} \propto \exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\left(1 - \frac{1}{m}\right)\right) \propto I_C^{\left(1-\frac{1}{m}\right)}$

⑦ 产生 复合 效应 和 大 注入 效应 也 可 影响 到

小电流: β_0 对 I_C 下降

中等电流: 无关

大电流: $\beta_0 \propto I_C^{-1}$

E-M模型, 物理模型: 与器件电路模型及工艺参数都可联系

G-P 模型: 建立在器件电荷控制概念上的 实用 模型



$I_{nE} = -I_{E0}\left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] + \alpha_R I_{nE}\left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right]$

$I_{nC} = -I_{nE0}\left[\exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right) - 1\right] + \alpha_F I_{nE}\left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right]$

$I_{E0} = -a_{11}$

$\alpha_R I_{E0} = -a_{12}$, $a_{21} = \alpha_F I_{E0}$

$a_{22} = -I_{C0}$

$\alpha_R I_{E0} = \alpha_F I_{C0}$

把双极型参数:

① 例 I_{CBO}, I_{EBO}

② 例 放大状态下 I_C 与 I_E 之比 $\Rightarrow \alpha_F = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$ 由 α_F 和 α_R

E-M模型 实际上 要 于 正向和反向 工作 的两个 PN结 相联 或说 发射结和集电结 两个 晶体管 的 组合

不能反映 电荷储存, 动态 的 工作 区域; 在 高 非线性 模型

G-P 分析 基区 多子 电荷 分布, 建立 这些 概念 与 基区 多子 电荷 直接 有关, 物理 意义 清楚 数值 大小 明确 高频 非 均匀 掺杂 情况

把 BJT 电荷 性质, 基区 多子 电荷 分布 特点 建立 起来

$\Rightarrow$ 基区 电荷 模型

$Q_B = Q_{B0} + Q_{jE} + Q_{jC} + Q_{dE} + Q_{dC}$

Q_{B0}: 热平衡状态下 基区 空穴 总 量

$Q_{B0} = qA\int_{x_{E0}}^{x_{C0}} N_{B0}(x)\,dx$

x_{E0}, x_{C0}: 平衡 耗尽层 边界

Q_{jE}: 发射结正偏 时 因 基区 注入 空穴 引起 基区 多子 电荷 增加 数量

$Q_{jE} = -qA\int_{x_{E0}}^{x_E} N_{B0}(x)\,dx \approx qA\int_0^{x_E} C_{jE}\,dV$

正向 势垒 电容

Q_{jC}: 集电结 反偏 时 因 基区 宽度 变化 引起 基区 多子 电荷 增加 数量

$Q_{jC} = -qA\int_{x_{C0}}^{x_C} N_{B0}\,dx = qA\int_0^{V_{BC}} C_{jC}\,dV$

反向 势垒 电容

Q_{dE}, Q_{dC}: 基区 中 因 非 平衡 电荷 数量, 由于 电子 的 空穴 对 浓度, 也 称为 注入 的 非 平衡 少子 数量, 即 基区 多子 电荷 增加 量.

大注入 B21

大注入 B31

$Q_{dE} = B_{21}\tau_{1E}$, $Q_{dC} = \tau_{BF}I_{EC}$

$\tau_{dE} = \int_0^{W_b}\frac{dx}{v_{dn}}$ W_b: 基区宽度 v_{dn}: 载流子速度

Q_{dE}, Q_{dC} 与 Q_{jE}, Q_{jC} 与 结 特性 是 密切 相关 的 (注意 区别)

Q_{dE}, Q_{dC} 电荷 注入 结 两侧 基区 的 多子 电荷 数量, 即 基区 多子 电荷 的 增加量.

Q_{jE}, Q_{jC} 与 结 两侧 空间 电荷 区 的 电荷 变化 量 有关

Q_{jE}, Q_{jC} 与 结 两侧 空间 电荷 区 的 电荷 变化 量 有关

Q_{dE}, Q_{dC} 与 结 两侧 基区 的 电荷 变化 量 有关

Q_{dE}, Q_{dC} 电荷 注入 结 两侧 基区 的 多子 电荷 量 $\rightarrow$ 大注入 过量 载流子 浓度

Q_{jE}, Q_{jC} 与 结 两侧 空间 电荷 区 的 电荷 变化 量 有关

Q_{jE}, Q_{jC} 与 结 两侧 空间 电荷 区 的 电荷 变化 量 有关

Q_{dE}, Q_{dC} 电荷 注入 结 两侧 基区 的 多子 电荷 量 $\rightarrow$ 大注入 过量 载流子 浓度